

227156 HORNO BOSCH HBF113ES0 MF DSP INOX



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Luz interior : Sí
- ✓ Total capacidad interior, horno (s) : 66
- ✗ Cocción a vapor : No
- ✓ Tipo de control : Giratorio, Tocar
- ✓ Clase de eficiencia de energía : A



Peso y dimensiones

- ✓ Altura del compartimiento de instalación : 59,7
- ✓ Altura de compartimiento de instalación (min) : 57,5
- ✓ Ancho : 594
- ✓ Profundidad : 548
- ✓ Altura : 595
- ✓ Profundidad con puerta abierta : 101
- ✓ Dimensión interior (Ancho x Profundidad x Altura) : 560 x 550 x 575
- ✓ Ancho de compartimiento de instalación : 56,8
- ✓ Peso : 34
- ✓ Altura del paquete : 670
- ✓ Ancho del paquete : 680
- ✓ Profundidad del paquete : 660
- ✓ Installation compartment width (min) : 56
- ✓ Profundidad del compartimiento de instalación : 55

Control de energía

- ✓ Clase de eficiencia de energía : A
- ✓ Carga conectada : 3300
- ✓ Voltaje de entrada AC : 220 - 240
- ✓ Frecuencia de entrada AC : 50/60
- ✓ Corriente : 16
- ✓ Consumo de energía (convencional) : 0,98

Horno

- ✓ Tamaño : Medio
- ✓ Tipo de horno : Horno eléctrico
- ✓ Total capacidad interior, horno (s) : 66
- ✓ Número de hornos : 1
- ✓ Capacidad interior del horno : 66
- ✓ Número de posiciones de los estantes : 3

Contenido del embalaje

- ✓ Bandeja de horno : Sí
- ✓ Number of baking trays : 2
- ✓ Parrilla incluida : Sí

Alumbrado

- ✓ Cantidad de lámparas : 1
- ✓ Tipo de lámpara : Halógeno
- ✓ Luz interior : Sí

Ergonomía

- ✓ Tipo de temporizador : Digital
- ✓ Puerta de horno extraíble : Sí
- ✓ Programación diferida : Sí

Diseño

- ✓ Tipo de visualizador : LED
- ✓ Certificación : CE, VDE
- ✓ Bisagra para puerta : Abajo
- ✓ Color del producto : Negro, Acero inoxidable
- ✓ Tipo de control : Giratorio, Tocar
- ✓ Control de posición : Frente
- ✓ Reloj integrado : Sí
- ✓ Longitud del cable : 1
- ✓ Pantalla incorporada : Sí
- ✓ Material de la puerta : Vidrio
- ✓ Material de la carcasa : Vidrio, Acero inoxidable

Desempeño

- ✓ Calentamiento superior e inferior : Sí
- ✓

- ✓ Calefacción superior : Sí
- ✓ Calefacción en fondo : Sí

Funciones y programas de cocina

- ✓ Cocción de convección : Sí
- ✗ Cocción microondas : No
- ✗ Cocción a vapor : No
- ✓ Parrilla : Sí
- ✗ Rotisserie : No
- ✗ Función descongelar : No
- ✗ Función recalentar : No
- ✗ Función mantener caliente : No